

| REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE |
|------|----------|------------------------------|------|
| 1 | 10133051 | Espalhador | 1 |
| 2 | 10133020 | Bico | 1 |
| 3 | 10133010 | Agulha | 1 |
| 4 | 10133070 | Gaxeta da Agulha Mod. Alfa 4 | 2 |
| 5 | 10133030 | Corpo | 1 |
| 6 | 10133021 | Botão de Acionamento | 1 |
| 7 | 10133031 | Cabo Alfa 4 | 2 |
| 8 | 10133220 | Válvula Completa Alfa 4 | 1 |
| 9 | 10163011 | Adaptador de Mangueira | 1 |
| 10 | 10133181 | Reservatório Pequeno 5cc | 1 |
| 11 | 10133182 | Reservatório 50cc C/ Tampa | 1 |

GARANTIA E MANUTENÇÃO

Aerógrafo ação simples.

Utilização: pequenos retoques (martelinho de ouro), desenhos, pinturas artísticas, maquiagem e bronzamento artificial.

ÍNDICE:

- 1-Dados Técnicos 4-Preparação 6-Manutenção
- 2-Segurança 5-Limpeza 7-Termos de Garantia
- 3-Teste

1-Dados Técnicos

Alfa 4 - 10133000

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Tipo | Aerógrafo - Ação Simples |
| Pressão Trabalho | 10-20 lbs/pol ² |
| Bico | 0,3mm |
| Consumo de Ar | 0,2 PCM à 10 PSI |
| Capacidade Caneca | ≅ 10ml Metálica |
| | ≅ 60ml PET |
| Peso | 0,250Kg |

2 - Segurança

O uso de EPI'S são indispensáveis no local de trabalho.

3 - Teste

Escolha uma superfície provisória para efetuar o teste

4 - Preparação

- a) Certifique-se que seu compressor de ar e seu equipamento são compatíveis.
Ex: Capacidade de produção de ar do compressor (PCM), deverá ser maior que o consumo do equipamento.
- b) Diluir o material conforme as especificações do produto a ser aplicado pelo fabricante do mesmo.
- c) Ajuste a pressão de trabalho do equipamento no filtro de ar.
- d) Coar a tinta antes de transferir para o aerógrafo.
- e) Aperte o botão de acionamento (06) até obter o fluxo de tinta desejado.

EQUIPAMENTOS PARA PINTURA MAJAM LTDA.

Estrada Taboão do Paratei, 99 - B. Taboão - Mogi das Cruzes - SP - Cep. 08772-010
Cx. Postal 201 - CEP 07400-970 - Arujá - SP | Fone:(11) 3526-8100 - www.arprex.com.br

ARPREX

INSTRUÇÕES DE USO



AERÓGRAFO ALFA 4 AÇÃO DUPLA

5 - Limpeza

Efetue a limpeza do equipamento imediatamente após o término de uso; (resíduos acumulados secos, não caracterizam garantia do produto, por falta de limpeza).

- Nunca desmonte o equipamento para a limpeza;
- Retire todo excesso de produto aplicado;
- Coloque no interior do aerógrafo o mesmo solvente utilizado para a diluição (*Thinner / Aguaraz*) e esguiche até sair somente solvente.
- Após a limpeza, recolque o solvente e esguiche até sair pelo bico;
- A limpeza externa deve ser feita com um pano embebido em solvente (Nunca submergir o equipamento totalmente no solvente, podendo acarretar danos as vedações internas do equipamento);

6 - Manutenção

Para maior durabilidade e funcionabilidade de seu equipamento, proceda o que segue:

A manutenção (troca de peças / ajustes), deverá ser efetuada somente por nossa rede de assistência técnica autorizada, por profissionais qualificados e ferramentas adequadas.

Para localizar a Assistência Técnica mais próxima da sua região, acesse: www.arprex.com.br.

A não observância, acarretará na perda de garantia, conforme TERMO DE GARANTIA.

7 - Termo de Garantia

A garantia somente será atendida se o certificado contido neste material estiver devidamente preenchido e as condições gerais atendidas:

Condições Gerais




Os equipamentos ARPRES são fabricados com matérias-primas certificadas e com um rigoroso teste de aprovação.

O Certificado de Garantia deverá ser preenchido no ato de aquisição.

A garantia está coberta contra qualquer defeito de fabricação e não na inobservância dos requisitos de limpeza e manutenção do equipamento;

Em caso de problemas dentro do prazo de garantia, junte seu equipamento e seu certificado de garantia devidamente preenchido e leve-os a um assistente técnico autorizado ARPRES.

A ARPRES RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR QUAISQUER CARACTERÍSTICAS DE SEUS PRODUTOS/MANUAIS SEM PRÉVIO AVISO.

| Defeito | Causas | Solução |
|---|--|--|
|  Não sai tinta pelo bico (02) | 1. Bico (02) danificado. 2. Bico (02) entupido. | 1. Trocar bico (02). 2. Desobstruir / Limpar bico (02). |
|  Não sai ar pelo aerógrafo. |  1. Válvula (08) danificada. 2. Pressão insuficiente. | 1. Trocar a válvula (08). 2) Ajustar a pressão. |



CERTIFICADO DE GARANTIA

Os produtos **ARPRES** têm garantia somente contra defeitos de fabricação e com este certificado devidamente preenchido, pelo período de 120 dias após a venda e mais 90 dias se preencher o cadastro no link: www.arprex.com.br/cadastro

Data de Venda

Nº da Nota Fiscal

/ /

Fica desde já esclarecido que a empresa se exime de qualquer ônus, quando o reparo a ser feito se der em função de acidentes, mau uso ou inobservância das instruções deste manual e por pessoas não autorizadas para este fim.

Obs: Canecas não entram na garantia.

A lista de Assistência Técnica Autorizada encontra-se disponível em nosso site: www.arprex.com.br

Duvidas ligue: (11) 3526-8100